



Luglio 2019
Rev. 01
SIMUL5-07-19-IT

SAGEMCOM

Manuale di istruzione d'uso

ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DEL SISTEMA E/O DEI RELATIVI COMPONENTI PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE O BENI.

Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATE IL
VOSTRO DISTRIBUTORE DI GAS**

SAGEMCOM

SIGILLI

Non danneggiare o rimuovere nessun tipo di adesivo e/o sigilli di verifica metrica. Oltre a rappresentare un reato penale, ciò comporterebbe il dover sottoporre il misuratore ad una nuova verifica metrica.

Il disegno del sigillo è rappresentato in figura:



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Fabbricante / Manufacturer: Sagemcom Italia S.p.A., Città di Castello (PG) Località Garavelle, cap 06012, Fraz. Santa Lucia

dichiara che la presente dichiarazione è emessa sotto la propria responsabilità e riguarda il seguente prodotto

declara che the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparecchio modello / Apparatus model: EG6EVO

Tipo prodotto / Product Type: Contatore di gas a volumi netti con sistema di comunicazione integrato

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

- ❖ Direttiva 2014/52/UE (MI-002) 26/02/2014 Attuazione in Italia con Decreto Legislativo 19/06/2016 n° 84
- ❖ Direttive 2014/32/UE (MI-002) 26/02/2014 Italy actutive act 19/06/2016 n°84
- ❖ Direttiva 2014/54/UE (ATEX) 26/02/2014 Attuazione in Italia con Decreto Legislativo 19/06/2016 n° 85
- ❖ Direttive 2014/34/UE (ATEX) 26/02/2014 Italy actutive act 19/06/2016 n°85
- ❖ Direttiva 2014/30/UE (EMC) 26/02/2014 Attuazione in Italia con Decreto Legislativo 18/06/2016 n° 80
- ❖ Direttive 2014/30/UE (EMC) 26/02/2014 Italy actutive act 19/06/2016 n°80
- ❖ Direttiva 2014/53/UE (RED) 16/04/2014 Attuazione in Italia con Decreto Legislativo 22/06/2016 n. 128
- ❖ Direttive 2014/53/UE (RED) 16/04/2014 Italy actutive act 22/06/2016, n. 128
- ❖ Delibera 6312013/R/Gas del 27/7/2013 (A.E.G.S.I.) Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

Titolo / Title:	Data di pubblicazione / Date of standard/specification
EN 1359	1998 + A1: 2006
EN 60079-0	2012
EN 60079-11	2012
EN 301 489-1 (ver. GSM/Radio)	V.1.5.2 (2011)
EN 301 489-7 (ver. GSM)	V.1.3.1 (2005)
EN 301 511 (ver. GSM)	V.9.0.2 (2003)
EN 301 489-3 (ver. Radio)	V.1.6.1 (2013)
EN 300 220-1/2 (ver. Radio)	V.2.4.1 (2012)
EN 62311	2008
EN 60950-1	2006 + A11:2009 + A12:2010 + A2:2013

Organismi notificati (se applicabile) / Notified body (where applicable):

NMI Certifm B.V. n° 0122

• EG6EVO ☐ Certificato UE di esame del tipo n° IT-002-15-MI002-2213 / EU-Type examination Certificate, n° IT-002-15-MI002-2213

TIFERNODGAS SRL n° 2142

• 2213

• Approvazione del Sistema di Qualità CE n° I-2142-MI002-TG003_D / EC Quality System Approval, n° I-2142-MI002-TG003_D

IMQ n° 0051

• Esame UE del tipo (modulo B): Certificato N. 0051-RED-0006

Si certifica che i beni/servizi qui descritti sono stati controllati e sottoposti a prova secondo le condizioni e i requisiti del contratto o dell'ordine e, se non diversamente specificato come deviazione concordata rispetto al contratto, sono completamente conformi alle

specifiche e ai disegni a cui fanno riferimento.

It is certified that the goods/services listed over have been inspected and tested in accordance with the conditions and requirements of

the contract or purchase order, and unless otherwise specified as an agreed deviation from the contract, conform in all respect to the

specifications and drawing relevant thereto.

Sagemcom Italia S.p.A

Il direttore generale

Boris Vashajal Ferraresi

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, alle osea cartacea o informatica. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà perentoriamente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e Copyright © 2018 © Sagemcom Italia S.p.A.

SAGEMCOM

IL DISPLAY DEL DISPOSITIVO È NORMALMENTE SPENTO



LETTURA DEI CONSUMI

Leggere il contatore è semplice, basta premere il pulsante di navigazione *i* "tasto a destra" posizionato sotto il display.

Il display si accende e comparirà la scritta "VOL BASE Vb" seguita, nella seconda riga, dal valore del vostro consumo attuale.

	V	o	l	B	a	s	e		V	b
0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	3

Valore da comunicare
In caso di autolettura

PER L'AUTOLETTURA UTILIZZARE SOLAMENTE LE CIFRE A SINISTRA DEL PUNTO

Il display oltre alla visualizzazione dei consumi, mostra, in sequenza, i principali parametri mediante ulteriore pressione del "tasto a destra" *i* di navigazione dedicato.

TASTI DA PREMERE	DATO DA VISUALIZZARE	INFORMAZIONE A DISPLAY	SIGNIFICATO DELL'INFORMAZIONE
<i>i</i> "tasto a destra" 1 VOLTA	ACCENSIONE DISPLAY-VALORE ATTUALE DEL CONSUMO GAS	VOL. BASE (VB)	Totalizzatore dei consumi di gas in m ³ .
<i>i</i> "tasto a destra" 2 VOLTE	IDENTIFICATIVO PDR	PUNTO MISURA_PDR	Visualizzazione del numero del PDR del cliente
<i>i</i> "tasto a destra" 3 VOLTE	STATO DELLA VALVOLA	SV	Stato della valvola: - APERTA - CHIUSA - ABILITATA ALLA RIBERTURA
<i>i</i> "tasto a destra" 4 VOLTE	MESSAGGIO UTENTE	MSG PER UTENTE	Eventuale messaggio per l'utente a scorrimento automatico.

IL DISPLAY DEL DISPOSITIVO SI SPENGE AUTOMATICAMENTE DOPO 20 SECONDI DI INATTIVITA'.

Sagemcom



SIMBOLO	LAMPEGGIO	SIGNIFICATO
I	Fisso	È presente un allarme
I	Lampeggio 1sec ON 1 sec OFF	È presente un avviso
I	Lampeggio 1 sec ON 3 sec OFF	Tutti gli allarmi e gli avvisi sono stati risolti
Ⓜ	Fisso	È presente un messaggio da leggere per l'utente
Ⓜ	Lampeggio	Messaggio letto dall'utente in attesa di scadenza

Il simbolo * appare solo nelle schermate "MSG PER UTENTE" con il significato di presenza messaggio da leggere e nella pagina "DIAGNOSTICA" con il significato allarmi in corso.

SICUREZZA

Riscami

È vietata qualsiasi modifica o manomissione del misuratore. La batteria non è ricaricabile e può essere sostituita solo con modelli autorizzati dal costruttore e solo da personale autorizzato dal Distributore di Gas.

Responsabilità

Non si risponde di danni causati da inosservanza delle istruzioni presenti nel seguente manuale e da un uso improprio dell'apparecchiatura.

La lingua originale del presente manuale è l'italiano.

Installazione

Classe di accuratezza	1.5
Ambiente meccanico	M2
Ambiente elettromagnetico	E1
Temperatura di esercizio	tn -25°C...+55°C
Locale di installazione	Chiuso (Aperto solo se presente simbolo H3)

GSM/GPRS

Frequenza	900/1800 MHz
Potenza max	0.5 W (900 MHz) 0.25 W (1800 MHz)
Radio	
Frequenza	169 MHz
Potenza max	0.25 W

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

Il dispositivo è facilmente identificabile tramite la marcatura apposta sulle parti frontali e sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Volume ciclico
- Portale Qrrin (portata minima), Ql (portata transitoria) e Qmax (portata massima)
- Pressione massima di esercizio
- Temperatura ambiente di funzionamento
- Temperatura di base
- Grado di protezione IP
- Marcatura AT EX (solo nel caso in cui il contatore dovesse essere utilizzato in ambito non residenziale/domestico)
- "M, xx" = marcatura metrologica supplementare (XX identifica la decade dell'anno di applicazione della marcatura supplementare)
- Numero identificativo dell'ente notificato che certifica la conformità alla direttiva MID (0122)
- Numero del certificato di approvazione del tipo
- Numero di serie e anno di produzione
- Il simbolo "T" (se presente) indica che il misuratore è testato per alte temperature ambiente
- Il simbolo "H3" (se presente) indica che il misuratore è testato per installazioni all'aperto

Sagemcom